

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ - 1 ΣΤΑΣΗΣ DC-S

Ο ψηφιακός προγραμματιστής βρύσης DC-S είναι η ιδανική λύση για άρδευση γλαστρών, θάμνων και άλλων φυτών σε ένα κήπο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Προγραμματιστής βρύσης 1 στάσης.
2. Τάση λειτουργίας: 2Χ1,5 Volt (2 Αλκαλικές Μπαταρίες τύπου AA).
3. Σύνδεση είσοδος - έξοδος 3/4" θηλυκό - αρσενικό (στο θηλυκό εμπεριέχεται φλάντζα στεγανοποίησης, δεν απαιτεί η σύνδεση τεφλόν).
4. Οθόνη LCD.
5. Ηλεκτροβάννα με μεμβράνη NBR και πηνίο τύπου latching.
6. Εύρος πίεσης λειτουργίας από 0,3m έως 60m (0,3atm. - 6atm.) στους 20°C.
7. Τέσσερα πλήκτρα προγραμματισμού.
8. Ένα πλήκτρο για χειρωκίνητη λειτουργία.
9. Με αποσπώμενη οθόνη για εύκολο προγραμματισμό.
10. Επαφή για σύνδεση με αισθητήρα βροχής.
11. Εύρος λειτουργίας σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 5°C έως 60°C.
12. Απαιτούμενη ένταση λειτουργίας <=200mA.
13. Παροχή σε πίεση 0,8atm. 2400 l/h.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά:

1. Διάρκεια ποτίσματος από 1 λεπτό έως 239 λεπτά.
2. Κύκλος ποτίσματος ανά 6 ή 12 ώρες ή 1-2-3-4-5-6 ή 7 ημέρες.
3. Δυνατότητα παύσης λειτουργίας.
4. Χρονοκαθυστέρηση από 0 έως 7 ημέρες.
5. Ένδειξη χαμηλής ενέργειας μπαταρίας.

Διαστάσεις

Πλάτος: 10 cm / Ύψος: 15 cm / Βάθος: 13 cm.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πριν τον προγραμματισμό τοποθετήστε τις 2 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA στην ειδική θέση που βρίσκεται, στο πίσω μέρος της αποσπώμενης οθόνης.

Προγραμματισμός της ώρας & ημέρας

Πατήστε το πλήκτρο Menu και θα αναβοσβήσει η ένδειξη της ώρας, με το κυκλικό πλήκτρο ρυθμίζουμε την ώρα, και με το πλήκτρο ► πηγαίνουμε στα επόμενα βήματα για τον προγραμματισμό των λεπτών και της τρέχουσας ημέρας.

Προγραμματισμός έναρξης - διάρκειας & κύκλου ποτίσματος

Πατώντας το πλήκτρο Menu 2 φορές και 1 φορά το πλήκτρο OK, θα εμφανισθούν στην οθόνη οι ενδείξεις start & run time, με τα πλήκτρα ◀▶ ή με το πλήκτρο OK προχωράμε εμπρός-πίσω, για να προγραμματίσουμε την έναρξη την διάρκεια και τον κύκλο ποτίσματος, με το κυκλικό πλήκτρο ρυθμίζουμε την έναρξη και την διάρκεια, ενώ με το πλήκτρο OK τον κύκλο ποτίσματος.

Ενεργοποίηση του προγραμματιστή

Από την παραγωγή του ο προγραμματιστής είναι στην θέση off, για να ενεργοποιήσουμε τον προγραμματιστή πατάμε 3 φορές το πλήκτρο Menu και μόλις εμφανιστεί η ένδειξη PROG πατάμε το πλήκτρο OK και με το κυκλικό πλήκτρο το ρυθμίζουμε στην θέση on. Αν θέλουμε να τον απενεργοποιήσουμε ρυθμίζουμε με τον ίδιο τρόπο τον προγραμματιστή στην θέση off.

Ενεργοποίηση της χρονοκαθυστέρησης

Πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα ◀▶ εμφανίζεται στην οθόνη η επιλογή σε ημέρες της χρονοκαθυστέρησης με το κυκλικό πλήκτρο ρυθμίζουμε τις ημέρες χρονοκαθυστέρησης και με το πλήκτρο OK καταχωρούμε την ρύθμιση και επανερχόμαστε στο αρχικό μενού, όπου στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη της τρέχουσας ώρας, ημέρας, της έναρξης ποτίσματος και της χρονοκαθυστέρησης εφόσον αυτή έχει ρυθμιστεί.

Χειρωκίνητη λειτουργία

Πατώντας το πλήκτρο Man. θα εμφανιστεί στην οθόνη ο χρόνος ποτίσματος, τον οποίο μπορούμε να τον αλλάξουμε με το κυκλικό πλήκτρο και με το πλήκτρο OK να την ενεργοποιήσουμε.